



- ⓃⓄ Brukerveiledning
- ⒼⒷ Installation manual
- Ⓢⓔ Installationsanvisning
- ⒻⒾ Asennusohje
- Ⓓⓔ Montageanleitung
- ⒻⓇ Manuel d'installation



Wave F 2+4 Base Extension

Wave F 2+4 Top Extension

Art.no: AF-WAV0F-040
Last updated: 16.09.2024





FIG 1

Wave F 2+4 base extension = mm / air / chimney



Wave F 2+4 top extension = mm / air / chimney



FIG 2**Wave F 2+4 base extension**

-  = Brannmur / Brandmur / Firewall / Hitzenschutzwand / Mur pare-feu / Parete non combustibile / Palomuri
 = Brennbar materiale / Brännbart material / Combustible material / Brennbares Material /
Matériaux combustibles / Parete combustibile / Tulenarka materiaali





FIG 2 a**Wave F 2+4 top extension**

-  = Brannmur / Brandmur / Firewall / Hitzenschutzwand / Mur pare-feu / Parete non combustibile / Palommuuri
 = Brennbar materiale / Brännbart material / Combustible material / Brennbares Material /
Matériaux combustibles / Parete combustibile / Tulenarka materiaali



Wave F 2+2 Base extension





FIG 3 - 9a



FP-WAV0F-400

Wave F 2+2 Top extension





FIG 10 - 11



FP-WAV0F-400

NO: Før du begynner monteringen, forbered gulv: fri for smuss og kontroller at gulv er helt i vater og tilstøtende vegg er helt i lodd.

• • • • •

GB: Prior to installation prepare floor: remove dust, check level of the floor and adjacent wall.

• • • • •

SE: Före installation ska golvet förberedas: avlägsna smuts och damm, kontrollera att golvet är helt horisontellt och plant och att angränsande vägg är lodrät och plan.

• • • • •

FI: Valmistelet lattia ennen asennusta: puhdista lattia ja tarkasta lattian ja viereisen seinän suoruus.

• • • • •

DE: Bereiten Sie vor der Installation den Boden vor: entfernen Sie Staub, prüfen Sie die Ebenheit des Bodens und der angrenzenden Wand.

• • • • •

FR: Préparer le sol avant l'installation: nettoyer la poussière, vérifier le niveau du sol et le mur adjacent.

FIG 3

Wave F 2+4 base extension






FIG 4**Wave F 2+4 base extension**

Nedre luftstilkobling / Undre luftanslutning
Bottom air connection / Palamisilmaliitântä pohjassa
Unterer Luftanschluss / Raccordement d'air par le bas
Nederste lufttilkobling

**FIG 4 a****Wave F 2+4 base extension**

Bakre luftstilkobling / Bakre luftanslutning
Rear air connection / Palamisilmaliitântä takana
Hinterer Luftanschluss / Raccordement d'air par l'arrière
Bageste lufttilkobling




FIG 5**Wave F 2+4 base extension**

Bakre luftstilkobling / Bakre luftanslutning
Rear air connection / Palamisilmaliitântä takana
Hinterer Luftanschluss / Raccordement d'air par l'arrière
Bageste lufttilkobling



**FIG 5 a****Wave F 2+4 base extension**

FIG 6

Wave F 2+4 base extension




FIG 7

Wave F 2+4 base extension




FIG 7 a Wave F 2+4 base extension




FIG 8 Wave F 2+4 base extension




FIG 9

Wave F 2+4 base extension






FIG 9 a

Wave F 2+4 base extension




Manual for Wave F 2+4 FIG 8-26

FIG 10 Wave F 2+4 top extension



Manual for Wave F 2+4 FIG 3-21

FIG 11 Wave F 2+4 top extension



Manual for Wave F 2+4 FIG 22-26



Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway
www.nordpeis.com